

テンションゲージ TK30000eN-G のフックの取り外し方法

土検棒計測キットセットのテンションゲージ TK30000eN-G は市販品の製品であるため、先端にフックがついています。土層強度検査棒では、このフックを使いませんので外してもらっても結構です（外さなくても使えますが、持ち運びのことを考えるとこのフックは外しておいた方が便利です）。

外す際には、ネジを一箇所だけ回すと、テンションゲージの中のバネにも回転が加わってしまい、テンションを指し示す針が飛んでしまうことがありますので、共回りをしないように、もう一方を固定して外してください。テンションゲージの軸を回転させないようにすれば安全に取り外せます。

このたび、この事故事例が発生しましたので、ユーザーの方にお知らせいたします。

